



velký LCD displej

Neo-Plasma
funkce
chytrého
čištění
(jen KLEBIO)

tlačítko zapnuto/vypnuto

nastavení teploty

provozní režim

nastavení
průtoku
vzduchu

↑ nahoru/dolů
↔ vlevo/vpravo

rychlé chlazení

časovač

teplota v místnosti

úspora energie
v režimu chlazení

ovládání jasu
na displeji

funkce automatického
čištění Auto Clean

nastavení
funkcí
(jen KLEBIO)

**1. TLAČÍTKO PLASMA
FILTRU (PŘÍSLUŠENSTVÍ)**

Používáno pro aktivaci nebo deaktivaci funkce čištění vzduchu plasma.

**2. TLAČÍTKO PRO „SPÁNKOVÝ
REŽIM“**

Při aktivování tlačítka se jednotka přepne do nastavení, jenž kontroluje otáčky ventilátoru a nastavení teploty, které nejvíce vyhovuje spánkovému režimu.

**3. TLAČÍTKO PRO VÝBĚR
PROVOZNIHO REŽIMU**

Používáno pro výběr provozního režimu.

4. TLAČÍTKO „JET COOL“

Používáno pro spuštění a ukončení rychlého chlazení.

(V režimu chlazení probíhá rychle chlazení při super vysokých otáčkách ventilátoru)

5. TLAČÍTKO PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Používáno pro volbu intenzity podsvícení LCD displeje.

**6. TLAČÍTKO INTELIGENTNÍHO
ČIŠTĚNÍ**

Používáno pro aktivaci nebo deaktivaci funkce.

7. TLAČÍTKO ZRUŠENÍ VOLBY

Používáno pro deaktivaci všech časovačů.

**8. TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ
TEPLoty**

V MÍSTNOSTI

Používáno pro výběr teploty v místnosti.

9. TLAČÍTKO ZAP/VYP

Používáno pro zap/vyp jednotky.

**10. TLAČÍTKO NASTAVENÍ
RYCHLOSTI**

VENTILÁTORU VNITŘNÍ JEDNOTKY

Používáno pro nastavení rychlosti otáček ventilátoru nízké, střední, vysoké a chaos.

**11. TLAČÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ
HORIZONTÁLNÍHO**

SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU

Používáno pro zap/vyp funkce ovládání horizontálního směru

proudění vzduchu.

**12. TLAČÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ VERTIKÁLNÍHO
SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU (PŘÍSLUŠENSTVÍ)**

Používáno pro zap/vyp funkce ovládání vertikálního směru proudění vzduchu.

**13. TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ / ZRUŠENÍ
NASTAVENÍ ČASOVAČE**

Používáno pro nastavení času zap/vyp a spánkového režimu.

**14. TLAČÍTKO PRO KONTROLU TEPLoty VZDUCHU
V MÍSTNOSTI**

Používáno pro kontrolu teploty v místnosti.

15. TLAČÍTKO ZMĚNY °C/°F

Používáno pro nastavení stupňů celsia a stupňů fahrenheitu.

16. NULOVACÍ TLAČÍTKO

Používáno pro resetování dálkového ovladače.